

Allmänna ordningsregler

Tillträde till flygplatsens behörighetsområden

Tillträde till flygplatsens behörighetsområden

1. Allmänt

Det åligger samtliga verksamhetsutövare inom flygplatsen att se till att egen och anlitad personal har kännedom om och följer denna föreskrift.

2. Flygplatsens områden

Flygplatsen indelas i en öppen del, kallad Landsida, dit allmänheten har tillträde samt en inhägnad del, kallad Flygsida, dit allmänheten inte har tillträde.

På flygsida finns det fyra områden:

- Grönt område - flygsida utom manöverområdet
- Blått område - manöverområde
- Rött område – CSRA
- Gult område – DMA

3. Tillträde till flygsida

För tillträde till flygsida krävs behörighetskort med nivå grön, blå, röd eller gul.

Behörighetskort skall bäras väl synligt i brösthöjd och vara läsbart. Person som inte har rätt behörighet eller inte bär behörighetskort väl synligt i brösthöjd kommer att rapporteras enligt följande:

1. Vid första tillfället rapporteras till Säkerhetsansvarig och närmaste chef.
2. Vid andra tillfället (inom 2 månader) rapporteras till Säkerhetsansvarig, närmaste chef och Verksamhetsansvarig som fattar beslut om tidsbegränsad indragning av behörighetskort.
3. Vid tredje tillfället (inom 2 månader) rapporteras till Säkerhetsansvarig, närmaste chef och Verksamhetsansvarig som fattar beslut om permanent indragning av behörighetskort.

Vid vistelse inom färdområdet (manöverområdet samt plattor) skall varselklädsel användas.

Rökning är inte tillåten på flygsida.

Husdjur är inte tillåtna på flygsida. Hundar är endast tillåtna vid skydds jakt samt vid andra uppdrag utförda av Tull och Polis.

Access to the airports authorization areas

1. General

It is up to all airport operators to ensure that their own and hired staff are aware of and comply with this regulation.

2. Areas at the airport

The airport is divided into an open area, called Landside, which have public access as well as a fenced part, called Airside, where the public don't have access. Airside is further divided in four areas:

- Green area - airside excl. maneuvering area
- Blue area - maneuvering area
- Red area – CSRA
- Yellow area – DMA

3. Access to airside

For access to airside an authorization card with a level of green, blue, red or yellow is required. Authorization card shall be worn visually at chest height and be readable. A member of the staff that does not have the right permission or badge visible at chest height will be reported as follows:

1. The first occasion will be reported to the Security manager and the manager of the employee.
2. On the second occasion (within two months) employee will be reported to the Security manager, the employees manager and the Accountable manager who will take action on time-limited withdrawal.
3. At the third occasion (within 2 months) employee will be reported to the Security manager, the employees manager and the Accountable manager who will take decision for the permanent withdrawal of the authorizational card.

To stay within the service area (maneuvering area and aprons) safety attire must be used.

Smoking is not permitted on the airside.

Pets are not allowed on the airside. Dogs are only allowed for protective hunting as well as on behalf of Customs and Police.

Allmänna ordningsregler

Tillträde till flygplatsens behörighetsområden

4. Behörighetskort (Badge)

För att beviljas ett permanent behörighetskort skall:

- ett verksamhetsavtal finnas upprättat med flygplatsen
- en säkerhetsprövning eller pålitlighetskontroll genomförs
- en ansökan om behörighetskort skickas in till Örnsköldsvik Airport
- en webbaserad säkerhetsutbildning genomförs med godkänt resultat

Avtal tecknas med flygplatsens säkerhetsansvarige. Ansvarig för säkerhetsprövningen är verksamhetsutövarens säkerhetsansvarige eller annan person som denne utser. Ansökan om behörighetskort finns på flygplatsens hemsida oer.se och skall skickas till flygplatsens säkerhetsansvarige. Den webbaserade säkerhetsutbildningen beställs av flygplatsens säkerhetsansvarige.

5. Besökare

Alla besök skall anmälas till Duty Officer och vara verksamhetsanknutna. Duty Officer eller annan utsedd person kan tilldela besökare ett tillfälligt behörighetskort. Besökare ska identifiera sig. Besök av massmedia skall godkännas av flygplatsens VA.

6. Fordon

För att ett fordon skall få vistas på flygsidan skall det finnas ett operativt behov, ett giltigt skäl samt ett fordonstillstånd med samma färgmärkning som för ett behörighetskort och vara utfärdat av Duty Officer eller annan person som denne utser.

För tillträde till flygsida med fordon krävs körutbildning. Fordonstillståndet ger tillträde till det färgområde som är tryckt på tillståndet.

Fordon med permanent tillstånd som framförs av behörig chaufför behöver inte anmäla sig till Duty Officer för tillträde till flygsida.

7. Kontakt

Duty officer: 070-912 20 20

Säkerhetsansvarig:
daniel.forsman@oer.se

4. Authorization card (Badge)

In order to obtain a permanent authorization card following shall be performed:

- an operating agreement be established
- a background check be carried out
- an application of authorization card to be submitted
- the person whom will be receiving a authorization card must undergo a web based training in security regulations with approved result

Operating agreement is established with the airport security manager. Responsibility for the background check is the operators own security manager or other designated person. The application for authorization card is available at the airports website, oer.se, and must be sent to the airports security manager. The web based training in security regulations is ordered by the airports security manager.

5. Visitors

All visits to the airport must be reported to the Duty officer and shall be business-/workrelated. Duty officer or other designated person may assign a temporary authorization card to the visitor. Visitor must identify themselves. Visit by media is to be approved by the airport CEO.

6. Vehicles

In order for a vehicle to get access to the airside, there must be an operational need, a valid reason, and a vehicle permit with the same color marking as for a authorization card and issued by the Duty officer or other designated person.

For access to airside with vehicles, driving training is required. Vehicle permit allows you to enter the colored area that shows on the permit.

A vehicle with permanent permits which is driven by authorized driver doesn't need to report to Duty officer to enter airside

7. Contact

Duty officer: 070-912 20 20

Security manager:
daniel.forsman@oer.se